

猪用修蹄架数据表
2017年3月
Farmnology®

猪用修蹄架是用于给母猪进行系统保健和修蹄的一个安全的工具。

修蹄架操作时先让猪进入，然后提升起来，她的腹部躺在纵向的管子上，4条腿则从管子两侧垂下。当母猪被提升至离开地面并安静下来后，即可开始修蹄工作。

此修蹄架由Farmnology在丹麦设计并在中国制造。

材料: 碳钢镀锌

外部尺寸: 2200*730*1200mm(710KG)

最大承重: 500KG

内部尺寸: 2000*490*1070mm



用户在使用前需要做好以下准备工作并仔细阅读操作手册。



简易的操作

出于猪场安全考虑，在使用前请确保将修蹄架安放在合适位置。

1, 开门，让猪进入修蹄架

2, 关门，提升修蹄架。



3, 用钳子角磨机等进行修蹄。

